

Forskellige hængseltyper:

A: Specielle Mylar hængsler.

Lav en slids med hobbykniven, sæt hængslet ind i hver del og lim med tynd cyanlim. Hurtigt og nemt.

B: Brug båndler, der limes henholdsvis over og under rør og vinge. Se illustration herunder. Der skal bruges 2 båndler/hængsel.

C: Malertape. Monteres først når modellen er lakeret færdig. Se illustrationen herunder.

bøj roret nedad - påsæt tape. Gentag på den anden side.

Værktøj og udstyr:

Hobbykniv, lineal, blyant, hvid sløjdlim, sandpapir 120 på pudseklods, sandpapir 240 på pudseklods, knappenåle, tape, skævbider, spidstang og skruetrækker. Dertil kommer dopelak, pensel, brændstoffsikker lak, motor samt skruer til montering af den.

Overfladebehandling:

Modellen slibes og alle kanter afrundes med det grove slibepapir. Derefter slibes med det fine. Modellen lakeres med dope. Sørg for god udluftning - eller stå ude. Lad lakken tørre 3-4 timer. Slib med fint slibepapir. Gentag lakering og slibning endnu 2 gange. Modellen males med en brændstoffast lak. Spar på lakken - den er tung! Cockpit og evt. pilot males på modellen. Cockpit og pilot males på kroppen.

Byggevejledning:

Udskær først alle trædele, og lav dermed dit byggesæt (se materialefortegnelsen over anvendte materialer) Modellen bygges i den rækkefølge numrene angiver. Vingen bygges af 1 - 4. Lim sammen med sløjdlim, hold delene sammen med tape, og læg det på en plan flade. Læg det ovenpå plastic, så vingen ikke limes fast til underlaget. Læg tunge ting ovenpå og lad tørre. Overdelen 5 limes på vingen. Hold fast med knappenåle og lad tørre. Kontroller den sidder korrekt. Undersiden af kroppen 6 limes på vingen. Trekantklodserne 7 - 10 limes på kroppen/vingen. Hold fast med knappenåle. Kontroller klodserne sidder i vinkel foran. Motorfundamentet 11 limes på kroppen. Hold fast med tape. Forstærkningerne 12 og 13 limes på plads efter man har boret for gennem 11 og ind i kroppen. Halefinnen 14 limes på kroppen. Hold fast med knappenåle. Forstærkningerne 15 og 16 limes på vingen. Linestyret 17 og den tilsvarende 18 limes på vingen. Bly - ca 15 gram limes på undersiden af yderste vingtip. Højderoret 20 forsynes med hængsler 21 og limes til vingen. Se forskellige hængselsmuligheder. Trekanten 22 monteres med udføringstrådene 23 og stødstangen 24 og skrues på plads. Hornet 25 monteres, så højderoret kan give lige meget udslag op og ned.

← PIL ←

Linestyret begyndermodel
& kunstflyvningstræner

Sp. vidde: 56 cm Længde: 44 cm

Motor: Cox Black Widow.

© 1995 Hans Rabenhøj