

Husk at de to dele vingen består af, og lim dem sammen.  
Udskær kroppen - husk slidse til vingen. Udskær de to kropforstærkninger hvor motoren skal sidde og slet dem i form bagtil.  
Tilpas og monter motoren på kroppen - lim den fast.  
Lim de to kropforstærkninger på forkroppen/motoren.  
Skub vingen ind i slidsen i kroppen og lim fast.  
Buk understellet. Lav ribberne A og B og sy/lim understellet til A-ribberne.

**G**  
Det stippledte materiale må  
kun fjernes fra selve kropsiden

# Hawker Hurricane II C

## Cockpit Måles

Lav haleplanet, hvor rofladerne er hængede med børk.  
Lim haleplanet på kroppen - hold fast med knappen.  
Lim ribberne A og B til vingen - hold fast med knap-pendle og klemmer.  
Lav halefinnen og lim den på kroppen - hold med nåle.  
Udskær indsaugningen, kæleren og underfinnen og lim dem under kroppen.  
Lav sideroret og lim med hængsler til halefinnen og kroppen.  
Lav hjulskærmene af karton og lim til understellet.  
Lav trækkrogen af blød jerntråd og lim til kroppen.  
Nu er modellen klar til overfladebehandling.

